

Meet instructie

Belangrijk: Indien u besluit om zelf te meten en monteren zal dit consequenties hebben voor de fabrieksgarantie. Voor u gaat meten is het belangrijk om de situatie goed te bekijken. Zitten er b.v. geen uitstekende items op de plaats waar u de zonwering wil gaan monteren.

Meet uw maten secuur, de zonwering wordt tot op de millimeter nauwkeurig voor u gemaakt. Meet op meerdere plaatsen, en schrijf voor u zelf de kleinste maat op. Het product moet vrij kunnen functioneren. Neem voldoende tijd voor uw meting. Benaal aan welke kant u de bediening zou wensen.



Maatreductie

De maten die u opgeeft zijn de exacte maten van het product. U dient hierbij zelf rekening te houden met e.v.t. vrijhangen. De reductie zoals wij die aanbevelen is als volgt.

Rolgordijn 5mm in de breedte 0mm in de hoogte
Plissé en Duette 5mm in de breedte en 0mm in de hoogte
Jaloezie 5mm in de breedte en 5mm in de hoogte
Houten jaloezie 10mm in de breedte en 10mm in de hoogte
Vouwgordijnen 5mm de breedte en 5mm in de hoogte
Lamellen 5mm in de breedte en 10mm in de hoogte
Facette 5mm in de breedte en 10mm in de hoogte
Multi Shade 5mm in de breedte en 10mm in de hoogte
Silhouette 5mm in de breedte en 5mm in de hoogte

Voorbeeld: Uw raam is op het smalste punt 1250mm breed en op het laagste punt 1500mm hoog. U wilt een Duette kiezen. Dan wordt op te geven maat: 1245mm breed en 1500mm hoog.

"Meten is weten". Voorkom teleurstellingen bij montage en neem uw meting serieus.